

ラックマウントキットから本体の取り外し方法

本体前面の左右にある「つまみ」を内側へ押し込みながら、本体を前面に引っ張り出します。

