

## X-MON サーバの停止手順につきまして

- 1 x-mon サーバにコンソールで接続し、root ユーザでログインします。

1.1 下記のコマンドで x-mon サーバの停止を行います。

```
# shutdown -h now
```

- 2 x-mon サーバ停止確認

電源ランプ(緑色の円)が消灯していることを確認致します。

※起動中は緑色点灯しております。

